


各部の名称とはたらき


B900 / B900N の各部の名称とはたらきについて説明します。お使いになる前に、確認しておいてください。

1.1 各部の名称とはたらき


B900 / B900N の各部の名称とはたらきを、前面、背面、内部、および操作 パネルに分けて説明します。

前面






内部



1.1 各部の名称とはたらき (つづき)

操作パネル



1. 各部の名称とはたらき